


零件與走線旋轉


編撰：吳貴成

於 PADS Professional 當中，我們可以使用 Rotate 指令，將零件與走線旋轉至需要的角度。達成快速修改檔案的修求，以下為操作方式：


1. 進入 Select Mode 將欲旋轉的物件選取。



2. 輸入熱鍵 RS+空格+欲轉角度，以下以 55 度為例：



3. 按下 Enter 之後，選取的群組就會旋轉成您所需要的角度了：



**結論：於 PADS Professional，可將走線與零件
做任意角旋轉。提供更多樣化與更有效率的作業
方式。**